

Manual de Uso y Configuración del Equipo en Roaming Internacional

SELECCIÓN DE UNA RED INTERNACIONAL

Basta con encender tu celular para disfrutar el servicio, pero si deseas puedes seleccionar de forma manual el operador:

Pasos	Equipos					
	BlackBerry	Nokia	Motorola	Sony Ericsson	Samsung	LG
1	Menú	Menú	Menú	Menú	Menú	Menú
2	Opciones	Configuración	Programación	Conectividad	Configuración o Servicios de Red	Configuración
3	Red	Red	Red	Redes GSM	Servicios de Red	Red
4	Modo selección de Red	Selección operador	Redes disponibles	Seleccionar Red	Selección de Red (manual)	Seleccionar Red
5	Selección manual de Red	Selección manual de Red	Selección manual de Red	-	-	Selección manual de Red

Estos pasos pueden variar de acuerdo al modelo de tu celular.

CÓMO REALIZAR Y RECIBIR LLAMADAS

Para hacer y recibir llamadas durante tu estadía fuera de Bolivia, sigue estas instrucciones:

	acción	acceso internacional	código de país	código internacional de móvil	código de área	número de teléfono
Llamada saliente	Llamada a tel. fijo de Bolivia	“+”	591		2	XXXXXXX
	Llamada a tel. móvil de Bolivia	“+”	591			XXXXXXXX
	Llamada a tel. fijo de Chile	“+”	56		2	XXXXXXX
	Llamada a tel. móvil de Chile	“+”	56			XXXXXXXX
	Llamada a tel. fijo de Argentina	“+”	54		11	XXXXXXXX
	Llamada a tel. móvil de Argentina	“+”	54		9	11
Llamada entrante	Llamada desde Bolivia					XXXXXXXX
	Llamada desde otro país	“+”	591			XXXXXXXX



Manual de Uso y Configuración del Equipo en Roaming Internacional

SERVICIO INTERNACIONAL DE MENSAJES DE TEXTO

Los mensajes de texto o SMS son una forma de mantenerte comunicado de forma práctica y económica cuando estás en el extranjero. Este servicio lo tenemos normalmente en todos los países en los que Entel tiene servicio de roaming internacional. Enviar y recibir sms durante tu estadía fuera de Bolivia es fácil, sólo tienes que seguir estos pasos:

	acción	acceso internacional	código de país	código internacional de móvil	código de área	número de teléfono
Enviar SMS	Enviar a tel. móvil de Bolivia	"+"	591			XXXXXXX
	Enviar a tel. móvil de Chile	"+"	56			XXXXXXXX
	Enviar a tel. móvil de Argentina	"+"	54	9	11	XXXXXXXX

	acción	acceso internacional	código de país	código internacional de móvil	código de área	número de teléfono
Recibir SMS	Enviar desde Bolivia					XXXXXXXX
	Enviar desde otro país	"+"	591			XXXXXXXX

SERVICIO DE DATOS

Con tu equipo móvil o blackberry de Entel Móvil puedes conectarte a Internet y revisar tu correo electrónico en más de 60 países cuando estás en el extranjero.

Utilizar el servicio de datos desde tu teléfono móvil durante tu estadía fuera de Bolivia es simple, sólo tienes que seguir estos pasos:

- verificar que los servicios wap, blackberry, gprs se encuentren configurados.
- seleccionar el operador destino eligiendo el operador con el que tengamos convenio de datos.
- utilizar el servicio como lo haces en Bolivia.

si tienes dificultades para usar el servicio de datos fuera de Bolivia, sigue estos pasos para solucionar el problema:

- equipos pda y blackberry: retira la batería y vuelve a colocarla.

RASTREA LA RED MANUALMENTE

Pasos	Rastreo de la red manual
1	configuración (settings)
2	opciones (options)
3	red (network)
4	cambiar a selección manual de red (change network selection to manual)
5	hacer clic en "rastrear" (scan) para buscar otra red
6	seleccionar una red diferente a la red en la que te encontrabas registrado

Estos pasos pueden variar de acuerdo al modelo de tu celular.

